
RENAULT Master

5 vrat / 3 do 7 sedežev / kombi

2024-01







	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS
	Akumulator z nizko napetostjo		Plinska vzmet / prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost
	Rezervoar za gorivo						

1. Identifikacija / prepoznavanje



2. Imobilizacija/stabilizacija/lifting

Imobilizacija



Ustavitev motorja



oz




Zemljevid mora biti v zaznavni coni 1.






3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi



12 voltna baterija



Ustavitev motorja

Odklopite (-) 12V akumulatorja




Pogon	Pogon
 X4 	 X6 T25

4. Dostop do potnikov

Laminirano steklo

Kaljeno steklo




Notranji gumb za ročno odpiranje







Volanski drog:
votel, lomljiv za volanom

MOZNI PREMIKI SEDEZA

Če je sedež posamezen	SPECIFIČNOST: Mobilna pisarniška klop
	

OJACANA JEKLA







OBMOCJE VISOKE TRDNOSTI

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

	80 L / 105 L	

7. V primeru potopitve



Brez električnega tveganja

Po odstranitvi vozila iz vode: odklopite 12-voltni akumulator

8. Vleka / prevoz / shranjevanje



10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Vozilo na tekoče gorivo skupine 1				
	Vnetljivo		Nevarnost za zdravje ljudi		Okolju nevarne snovi